

Инструкция по монтажу келопанелей

Перед установкой келопанелей необходимо выполнить изоляцию в соответствии с технологией строительства саун и бань. Предусмотрите пространство для движения воздуха позади панелей, а также зазоры у пола и потолка. Келопанели сделаны из натуральной сухостойной сосны из Карелии. Природное происхождение материала объясняет неодинаковый вид панелей, при монтаже размещайте наиболее удачные и красивые панели на видных местах. Панели поставляются на 10см длиннее необходимого, для подрезки на месте. Для наилучшего результата подбирайте толщину панелей и укладывайте панели таким образом чтобы стена была похожа на стену из бревна.



Начните с крепления угловых профилей. Убедитесь в том, что стороны профиля перпендикулярны по отношению к стене.



Установка панелей ведется с чередованием верхних и нижних концов панелей с контролем уровня.



Панели крепятся через шпонку, используя пневмопистолет с гвоздями или саморезы. Перед креплением, убедитесь, шпонка вошла в паз нижней панели до основания.

